




SCHOTTEL

GL


thrust direction



SCHOTTEL
1032860

Potentiometer - Nachlauf
Nutzbereich 360°

1. Anschlussbild



Klemmen
mit externer
Schaltung

Pot. Speisespannung ca 9V-

2. Justierung

- a) Grobjustierung: Pot.-welle vom Aufnehmer lösen und so hindrehen, dass Anzeige der Aufnehmerstellung entspricht. Aufnehmer verbinden. Drehsinn prüfen. Bei verkehrter Richtung Speisespannung am Pot. vertauschen. Nochmalige Grobjustierung, da sich die Anzeige um 180° dreht.
- b) Feinjustierung: am Anzeigerät oder Pot. Spannkammern lockern. Betreffendes Gerät verdrehen, bis Zeiger auf der vorgegebenen Stellung steht.



ACHTUNG

Vor Öffnen
des Gerätes
Netz abschalten

Sicherheitsklasse I

24 V- 4.5 Watt

TYP: NAE 503-24

F.NR.: 0 9 2 0 9 2